

# Návod k montáži: Skamol Corner



**1** Příprava desky SkamoEnclosure Board.



**2** Smíchejte a aplikujte strukturální omítku Skamol Structural Plaster nebo hladkou omítku Skamol Smooth Plaster tam, kam má být umístěn rohový profil Skamol Corner.



**3** Zatlačte rohový profil Skamol Corner do omítky. Přebytečná omítka se musí zarovnat.

## Oblast použití

Rohový profil Skamol Corner se používá jako ochrana hran na vnějších rohových spojích.

Rohový profil SkamoEnclosure je vyroben z PVC, který se roztahuje stejným způsobem jako deska SkamoEnclosure Board, čímž se zabrání tvorbě prasklin v omítce.

- A** Odstraňte prach z povrchu desky SkamoEnclosure Board.
- B** Aplikujte penetraci Skamol Primer na povrchy desky SkamoEnclosure Board, kam se má připevnit rohový profil Skamol Corner.
- C** Zkraťte rohový profil Skamol Corner na potřebnou délku. To lze snadno provést pomocí kleští nebo nůžek.
- D** Naneste slabou vrstvu strukturální omítky Skamol Structural Plaster nebo hladké omítky Skamol Smooth Plaster tam, kam má být umístěn rohový profil Skamol Corner.
- E** Zatlačte rohový profil Skamol Corner do omítky.
- F** Přebytečnou omítku zarovnejte špachtlí.
- G** Po 30 minutách lze nanést strukturální omítku Skamol Structural Plaster nebo hladkou omítku Skamol Smooth Plaster na celý povrch.

## Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dánsko

Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)