

Montageanleitung: Skamol Corner



1 SkamoEnclosure Board vorbereiten.



2 Skamol Structural Plaster oder Skamol Smooth Plaster anmischen und dort auftragen, wo die Skamol Corner positioniert werden soll.



3 Die Skamol Corner in den Putz drücken. Überschüssiger Putz wird geglättet.

Anwendungsbereich

Skamol Corner wird als Kantenschutz an Außeneckverbindungen verwendet.

Skamol Corner ist aus PVC hergestellt, das sich auf gleiche Weise wie SkamoEnclosure Board ausdehnt, wodurch Rissbildungen im Putz vermieden werden.

- A** Staub von der Oberfläche des SkamoEnclosure Boards entfernen.
- B** Skamol Primer auf die Oberflächen am SkamoEnclosure Board auftragen, an denen die Skamol Corner angebracht wird.
- C** Die Skamol Corner wird auf die gewünschte Länge gekürzt. Dies erfolgt am besten mit einer Kneifzange oder Schere.
- D** Eine dünne Schicht Skamol Structural Plaster oder Skamol Smooth Plaster auftragen, worauf die Skamol Corner positioniert wird.
- E** Die Skamol Corner in den Putz drücken.
- F** Überschüssiger Putz wird mit einem Spachtel geglättet.
- G** Nach 30 Minuten kann Skamol Structural Plaster oder Skamol Smooth Plaster auf die ganze Oberfläche aufgetragen werden.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dänemark
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com